

MISE EN SERVICE CONSOLE TABLEAU D’AFFICHAGE

MISE EN ROUTE : « POWER »

La console marche sur batterie, si elle est pleine, pas besoin de raccorder au 220V.

CHOIX DU SPORT : « SEL SPORT », défiler avec « RESET SCORES » ou retour arrière pour afficher BASKET, valider en appuyant sur « SEL SPORT/SELECT »

MODIFIER DUREE DES QUART-TEMPS / MI-TEMPS :

- « SEL SPORT », « BASKET » doit s’afficher
- « CHANGE MENU » puis faire défiler jusqu’à « DUREE PERIODE »
- Changer la durée en composant avec les touches chiffrées.
- Presser sur « SEL SPORT » pour sortir du mode programmation.
- Puis encore sur « SEL SPORT » pour débiter le match.

CHRONOMETRE : « START/STOP »

MARQUAGE SCORE : Presser +1, +2, +3 côté LOCAUX ou VISITEURS.

FAUTES : Presser sur « FAUTES » côté LOCAUX ou VISITEURS.

TEMPS MORTS : Presser sur « TEMPS » côté LOCAUX ou VISITEURS.

PASSAGE DE PERIODE (QUART TEMPS/MI-TEMPS) :

- Après retentissement de la fin de période.
- Presser sur « REPOS » : **1x** si fin de 1^e et 3^e QT / **2x** si fin de 2^e QT.
- Presser sur « START ».
- Pour réafficher la durée du match appuyer sur « PERIODE/PROLONGATION »

FIN DE MATCH : Presser sur « NOUVEAU MATCH » ;

CORRECTION : Appuyer sur « annule dernière action » pour annuler la dernière action. Appuis successifs possibles.